

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider2, Pro en Urban GPS systemen
GB : Mounting manuel for TomTom Rider2, Pro and Urban GPS systems.
D : Montageanleitung für TomTom Rider2, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR
Grotestraat 265
5151BM Drunen NL.
Tel/fax +31 (0)416-377554
E-mail: info@bikepenr.nl
Website: www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.
GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



32ST1 (1 ¼")



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.
GB : Fit the bolts according to the drawing above.
D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Rider2 / Pro / Urban** Draai de bouten vast.
GB : **Rider2 / Pro / Urban** Tighten the bolts.
D : **Rider2 / Pro / Urban** Schraube anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Monteer de steun om het stuur zoals in de afbeelding, en controleer dat de bekabeling niet klem zit.
GB : Install the bracket to the handlebar as shown, and check that the cables are not pinched.
D : Installieren Sie die Halterung an den Lenker wie gezeigt, und überprüfen Sie, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan. (max. 8Nm)
GB : Straighten the mount and tighten the bolt. (max. 8Nm)
D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max. 8Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.