

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider2, Pro en Urban GPS systemen.  
GB : Mounting manuel for TomTom Rider2, Pro and Urban GPS systems.  
D : Montageanleitung für TomTom Rider2, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR  
Grotestraat 265  
5151BM Drunen NL.  
Tel/fax +31(0)416-377554  
E-mail: info@bikepenr.nl  
http://www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



GBR 1

### STAP/STEP/SCHRITT 1



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.  
GB : Fit the bolts according to the drawing above.  
D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

### STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Rider2 / Pro / Urban** Draai de bouten vast.  
GB : **Rider2 / Pro / Urban** Tighten the bolts.  
D : **Rider2 / Pro / Urban** Schraube anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Verwijder de boutjes van het kapje en monteer de GPS steun.  
GB : Remove the bolts from the hood and mount the GPS support.  
D : Entfernen die Schrauben Und montier die GPS Halter.

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Draai de bouten aan met max. 8Nm.  
GB : Tighten the bolts max. 8Nm.  
D : Schrauben mit max .8Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.  
GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.  
D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.